LC-121
Tolva 10 T

Tolva 10 T con balanza y Recarga de remanente.
Tolva para transporte de alimento balanceado con sistema de pesaje embarcado y sistema de recarga.
Las tolvas autodescargables están diseñadas para el transporte, almacenamiento y distribución de alimento balanceado de cerdo, aves y bovino, además de otros productos agropecuarios. Se destacan por su resistencia estructural, facilidad de descarga, maniobrabilidad y por contar con un sistema hidráulico o que permite la operación sencilla desde el tractor o la cabina del camión.

MEDIDAS
Largo utilizable de carga 4600 mm
Largo total 5200 mm
Alto total 2000 mm
Ancho total 2600 mm
Largo tubo superior 7500 mm
Diámetro tubo superior 240 mm
Largo tubo vertical 2260 mm
Diámetro de tubo vertical 310 mm
Peso 2700 Kg

CAPACIDAD DE CARGA
Carga (metro lineal) 3,87mt3.

TIEMPO DE DESCARGA
Por minuto 800 Kg.

SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba 120L.
Toma de fuerza Multiplicada.
Motores (descarga) A paletas.
Motor (giro) Orbital.
Válvula de comando 4 cuerpos.

ESQUEMA DE PINTADO
Desengrasado y fosfatizado.
Fondo poliuretano.
Esmalte poliuretano.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Guardabarros redondos con pantallas de goma.
1 cajón para herramientas.
1 tanque para agua.
Acelerador de mano.
Bandas reflectivas perimetrales. reglamentarias.
Instalación de luces reglamentarias.
Escalera aérea.
Pasarela antideslizante.



www.lincar.com.ar

03442 436063
ventas@lincar.com.ar

DIRECCIÓN
Calle pública, Parque Industrial.
E3260 Concepción del Uruguay
Entre Ríos

HORARIOS
Lunes a Jueves: 7:30 am – 4:30 pm
Viernes: 7:30 am – 3:30 pm

LC-121
Tolva 10 T

SISTEMA DE BALANZAS

3 celdas por lado.
Bastidor de fijación.
Visor y teclado electrónico.
Impresor.

PESAJE EMBARCADO

Beneficios obtenidos gracias a esta tecnología

Reducción en los tiempos de carga y descarga en la industria o el campo.
Control instantáneo de la carga.
Posibilidad de más recolecciones en un mismo día.
Posibilidad de recolección de raciones no usadas y la redistribución de éstas en otros locales.
Reducción de pérdidas por error de pesadas.
Mayor confiabilidad en los pesos informados.

Cómo se logra

Por medio de la simple instalación de celdas de carga específicamente diseñadas para tal efecto, en el chasis del camión, sin la necesidad de colocar trabas o amortiguadores para las celdas de carga. Instalando en la cabina del camión un indicador digital de peso, que se conecta a la batería del camión. El indicador posee tecnología en comunicaciones GPRS para monitoreo remoto de carga. Información que se puede obtener.
El indicador puede imprimir (con la impresora opcional) fecha, hora, kg cargados / descargados, total de kg acumulados.

www.lincar.com.ar

03442 436063
ventas@lincar.com.ar

DIRECCIÓN
Calle pública, Parque Industrial.
E3260 Concepción del Uruguay
Entre Ríos

HORARIOS
Lunes a Jueves: 7:30 am – 4:30 pm
Viernes: 7:30 am – 3:30 pm